



AirWits CO2

SMART KOLDIOXID-, TEMPERATUR- OCH LUFTFUKTIGHETSMÄTARE

AirWits CO2 som är ansluten är en mångsidig mätare, utrustad med högkvalitativa sensorer. Den övervakar koldioxidnivåerna, inomhusluftens temperatur och luftfuktighet.

Enheten mäter och skickar uppgifterna om koldioxid, temperatur och fuktighet en gång var 30:e minut. AirWits CO2 använder ett globalt Sigfox IoT-nätverk för dataöverföring och möjliggör presentation av dataresultat och exakta meddelanden.

AirWits CO2 är utrustad med batterier som har lång livslängd, vilket garanterar en 5-årig användning. Enheten fungerar även bra i höga och låga temperaturer. Transportkostnaderna för Sigfox IoT-nätverket är låga och tillsammans med den långa batteritiden är livstidskostnaden mycket låg.



IoT-lösning
bygger på Sigfox-
teknologi.



Läs mer
om våra tjänster
och lösningar på
genano.com

Teknisk information

Fodral	Plastfodral för användning inomhus
Fodralstorlek och vikt	100 x 100 x 23 mm, 170 g
Sensorer	GSS CozIR LP & Sensirion SHT30
Batteriets livslängd	5 år
Mätintervall	30 min
Koldioxidintervall	0 ... 5 000 PPM
Temperaturvariation	0 ... +50 °C
Luftfuktighetsintervall	0 ... 95 %
Noggrannhet	50 PPM eller tre procent från läsning / 0,2 / 2 %
Anslutning	Sigfox 868 / 902 / 920 MHz
Certifikat	CE, Sigfox

Tydligt gränssnitt



Genano – Pure Air. Nothing Else.