

## Detectify

## DETECTOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

Detectify es un detector de movimiento para interiores y oficinas. Se basa en un sensor de infrarrojos pasivo con un área de detección de hasta 5 metros.

El detector está disponible en dos versiones: con un haz de medición de 30 grados o de más de 90 grados. Este dispositivo es ideal para la medición del uso de estaciones de trabajo, oficinas y almacenes, o el control de reservas de salas de conferencias.

Detectify está equipado con una batería que garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado, un módulo de radio Sigfox de largo alcance y bajo consumo para una conectividad a Internet fiable, y sensores de infrarrojos seguros. El bajo coste de conectividad de Sigfox, junto con la amplia autonomía de la batería, reducen considerablemente los costes durante la vida útil del producto.



Obtenga más información sobre nuestros servicios y soluciones en genano.com

## Información técnica

Carcasa	Carcasa de plástico para uso interior
Tamaño de la carcasa, peso	Diámetro de 94 mm y altura de 40 mm; 110 g
Instalación	Placa de montaje con cinta o ajuste de tornillos
Sensor	Panasonic EKMB1301111K
Distancia de medición	0 - 5 m
Anchura del haz	Más de 90/30 grados
Duración de la batería	8 años
Intervalo de transmisión	15 min/2 h (con/sin movimiento)
Temperatura de funcionamiento	+5+50 °C
Zona de funcionamiento	Sigfox 868 MHz o 902928 MHz
Certificados	CE, Sigfox

## Interfaz sencilla



Genano ofrece una solución IoT sencilla y asequible para medir la calidad del aire interior desde un dispositivo móvil con una interfaz de usuario clara y fácil de usar. Nuestro proveedor de servicios ofrece un método flexible y sencillo para presentar, controlar, analizar y procesar de forma adicional los datos.